

## Wci garka pneumatyczna typ SB-L

TYP	Uci g wci garki przy 1 warstwie liny	Uci g wci garki przy 5 warstwach liny	Zalecana rednica liny	Posów 1 warstwy liny	Posów 5 warstw liny	Ilo liny w 1 warstwie	Ilo liny w 5 warstwach	Ró nica ci nienia	Pobór powietrza	Nr. kat.
	kg	kg	mm	m/min	m/min	m	m	bar	l/sec.	
SB 300-LPR2	1200	845	10	11	16	26	168	7	90	H50119
SB 301-LPR2	2100	1435	12	7	10	24	157	7	90	H50121
SB 303-LPR2	2500	1740	14	6	9	26	165	7	90	H50084
SB 303-LPR3	2500	1740	14	12	17	26	165	7	140	H50122
SB 305-LPR3	4000	2770	16	9	13	25	161	7	150	H50085
SB 305-LPR4	4000	2770	16	15	21	25	161	7	240	H50123
SB 306-LPR4	5500	3970	18	10	14	28	181	7	240	H50086
SB 307-LPR4	7000	4960	22	8	11	26	171	7	240	H50087
SB 307-LG6	7000	4960	22	13	18	26	171	7	350	H50124
SB 309-LPR4	9000	6285	26	6	9	24	163	7	220	H50125
SB 309-LG6	9000	6285	26	10	14	24	163	7	350	H50088
SB 310-LG6	12000	8460	28	7	10	24	168	7	350	H50126
SB 311-LG6	16000	10655	34	5	7,5	19	144	7	350	H50089
SB 313-LG6	20000	13610	38	4	6	19	151	7	350	H50090

## Wci garka hydrauliczna typ SB-H

TYP	Uci g wci garki przy 1 warstwie liny	Uci g wci garki przy 5 warstwach liny	Zalecana rednica liny	Posów 1 warstwy liny	Posów 5 warstw liny	Ilo liny w 1 warstwie	Ilo liny w 5 warstwach	Ró nica ci nienia oleju	Ilo przepływu oleju	Nr. kat.
	kg	kg	mm	m/min	m/min	m	m	bar	l/min	
SB 303-H	2500	1740	14	18	26	26	165	140	60	H50077
SB 305-H	4000	2770	16	18	26	25	161	160	80	H50078
SB 306-H	5500	3970	18	25	35	28	181	225	95	H50079
SB 307-H	7000	4960	22	20	28	26	171	230	100	H50080
SB 309-H	9000	6285	26	13	18	24	163	190	100	H50081
SB 310-H	12000	8460	28	11	16	24	168	230	95	H50096
SB 311-H	16000	10655	34	10	15	19	144	230	110	H50082
SB 313-H	20000	13610	38	8	12	19	151	210	120	H50083
SB 315-H	30500	20800	44	8	12	19	151	235	165	H50097
SB 316-H	37000	24570	48	6	9	17	141	225	160	H50098

## Akcesoria z serii AB

TYP	B ben z rowkami	Urz dzenie dociskaj ce lin w b bnie z rowkami	Dłu szy b ben, ka de 10 cm. do max.1,0 m	Elektryczne wci garki SB-E			
				Sterowanie - wł cz/wył cz oraz bezpiecze stwa bez przewodu doprowadzaj cego	Sterowanie wisz ce (razem z kaset steruj c )	Wył cznik wrzeczionowy (jako wył cznik kra cowy)	
SB 300	Nr. Kat.	H50206	H50208	H50231	H50008	H50102	H50210
SB 301	Nr. Kat.	H50207	H50209	H50232	H50100	H50102	H50210
SB 303	Nr. Kat.	H50219	H50217	H50212	H50200	H50102	H50210
SB 305	Nr. Kat.	H50219	H50217	H50212	H50201	H50102	H50210
SB 306	Nr. Kat.	H50220	H50217	H50213	H50202	H50102	H50210
SB 307	Nr. Kat.	H50220	H50218	H50213	H50203	H50102	H50210
SB 309	Nr. Kat.	H50221	H50218	H50214	H50204	H50102	H50210
SB 310	Nr. Kat.	H50222	H50218	H50215	H50234	H50102	H50210
SB 311	Nr. Kat.	H50222	H50218	H50215	H50205	H50102	H50210
SB 313	Nr. Kat.	H50223	H50218	H50216	H50203	H50102	H50210
SB 315	Nr. Kat.	H50233	H50233	H50233	H50235	H50102	H50210
SB 316	Nr. Kat.	H50233	H50233	H50233	H50236	H50102	H50210